高拍仪驱动安装说明

目录

1.	驱动安装	.2
3.	显示设置	.9
	3.1.win7/win8 系统显示设置	9
	3.2. win10 系统显示设置1	0

1. 驱动安装

1.1. 安装程序:

影像采集 CameraService 安装包_CHFfLD_v1.7.100.0.exe

🦝 影像采集CameraService安装包_CHFfLD_v1.7.100.0.40027.40000.exe

1.2. 安装步骤如下:

为保证正常安装,建议您在安装之前关闭 360,腾讯管家等安全防护软件。(win10 系统先安装驱动再连接设备)

鼠标右击安装程序,在弹出的菜单中选择"以管理员权限运行",默认安装即可。



点击"下一步"按钮

🤯 安装 - CameraService	(<u>***</u>)		×
选择开始菜单文件夹 您想在哪里放置程序的快捷方式?		¢	
安装程序现在将在下列开始菜单文件夹中创建程序的快	捷方式	0	
单击"下一步"继续。如果您想选择其它文件夹,单击"浏览"	•		
CameraService	浏览	[(<u>R</u>)	
	_		
< 上一步(B) 下一步(B)	>	取消	∮

😴 安装 - CameraService -	-	×
选择附加任务 您想要安装程序执行哪些附加任务 ?		
选择您想要安装程序在安装 CameraService 时执行的附加任务,约 一步"。	然后单击	"下
附加快捷方式: ☑ 创建桌面快捷方式(□) ☑ 创建快速运行栏快捷方式(Q)		
〈上一步(B) 下一步(M) 〉]	取消

🤯 安装 - CameraService	<u></u>		×
准备安装 安装程序现在准备开始安装 CameraService 到您的电脑中。		G	
单击"安装"继续此安装程序。如果您想要回顾或改变设置,请 步"。	i单击,	'上一	
开始菜单文件夹: CameraService 附加任务: 附加快捷方式: 创建桌面快捷方式(D) 创建快速运行栏快捷方式(Q)		^	
<		>	
< 上一步(B)		取消	Ĭ

点击"安装"按钮。

至此, CameraService 服务安装完成。安装程序将自动引导设备其他驱动程序的安装。

在安装过程中会弹出 DisplayLink 驱动的安装。

📰 DisplayLink Graphics	DisplayLink
〇 许可协议	DisplayLink® USB Graphics Software for Windows & OS X
系统检查 安装	DISPLAYLINK SOFTWARE - END USER LICENSE AGREEMENT
○ 完成	IMPORTANT - READ BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING OR USING.
	BY DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE AND ANY ASSOCIATED MATERIALS (COLLECTIVELY, "THE SOFTWARE"), YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS END USER LICENCE AGREEMENT ("FULA"), IF YOU DO NOT AGREE TO THE
	接受拒绝

点击"接受"按钮

📳 Dis	playLink Graphics		×
		Displa	yLink
	许可协议	系统兼容性检查	~
	系统检查	DisplayLink系统兼容性检查已成功通过,可继续安装	
0	安装		
0	完成		
			>
		↓ 安装()	取消

点击"安装"按钮

	DisplayLi
许可协议	设备首次连接
系统检查	首次使用时,请连接您的 DisplayLink 设备,对 DisplayLink Graphics 进行配置。
安装	
首次连接	
最终设置	
)完成	

在安装 DisplayLink 驱动时,弹出如上图界面,如果手写屏设备没有连电脑,点击"跳过"按钮。

	DisplayLi
许可协议	安装完成。需要重启
系统检查	DisplayLink Graphics安装现已完成。
安装	您必须重启系统,配置更改才能生效。单击重启可立即重新启动,或 您打算稍后手动重启,诸单击稍后重启。
首次连接	
最终设置	
完成	

至此, DisplayLink 的驱动安装完成, 点选"稍后重启"按钮。

接下来会自动跳转到 SrDisplay 驱动的安装,如下图所示

 选择安装时要使用的语言:
简体中文

点击"确定"按钮

0	备安装 安装程序现在准备开始安装 SrDisplay 到您的电脑中。
:	单击"安装"继续此安装程序。如果您想要回顾或改变设置,请单击"上一 步"。
*	目标位置: C:\Program Files (x86)\SrDisplay
+ +	

点击"安装"按钮



点击"完成"按钮





最后显示的安装界面如上图所示,点击"完成"按钮。至此,驱动全部安装完成, **重启电脑**。

3. 显示设置

3.1. win7/win8 系统显示设置

- 1. 执行该步骤前,请确保:
 - a. 已完成 1.2 的安装步骤;
 - b. 设备已连接电脑。
- 2. 在桌面空白处右击,选择"屏幕分辨率"。

	查看(V)	÷
	排序方式(O)	+
	刷新(E)	
	粘贴(P)	
	粘贴快捷方式(S)	
	撤消 复制(U)	Ctrl+Z
Ð	360桌面助手	•
	图形属性	
	图形选项	+
8	SVN 检出(K)	
۲	TortoiseSVN	+
	新建(W)	+
	屏幕分辨率(C)	
	小工具(G)	
	个性化(R)	

更	
显示 分辨 方向 多显	 器(S): 1. DELL 1909W ▼ 率∞(R): 1440 × 900 (推荐) ▼ 回(Q): 横向 ▼
这 5 放大 我应	認当前的主显示器。 高级设置 (或缩小文本和其他项目 (该选择什么显示器设置? 确定 取消

3. 将"屏幕1"与"屏幕2"拖拽至水平等高处,"屏幕1"在左边,"屏幕2"在右

边,如上图。

4. 选择"屏幕2",在"多显示器设置"选择"扩展这些显示"

多显示器(<u>M</u>): 扩展这些显示 ▼

5. 点击【应用】-【确定】,完成设置

3.2. win10 系统显示设置

- 1. 执行该步骤前,请确保:
 - a. 已完成 1.2 的安装步骤;
 - b. 设备已连接电脑。
- 2. 右击桌面空白处,选择"显示设置"。

	查看(V)	>
	排序方式(O)	>
	刷新(E)	
	粘贴(P)	
	粘贴快捷方式(S)	
	撤消 重命名(U)	Ctrl+Z
e	NVIDIA 控制面板	
Ð	SVN 检出(K)	
-	TortoiseSVN	>
	新建(W)	>
	显示设置(D)	
1	个性化(R)	

设置	- 🗆 X
命 主页	显示
<u> </u> 善 找 设 置 ク 系 统	1 2
い》声音	标识检测
□ 通知和操作	
	颜色
① 电源和睡眠	夜间模式 ● 关
□ 存储	夜间模式设置
P. 平板模式	缩放与布局
芦 多任务 处理	更改文本、应用等项目的大小
日 投影到此电脑	100% (推荐) ~
X 体验共享	局级缩放设置
>∽ 远程桌面	カ 新卒 1280 × 800 (推荐) · · · · · ·
① 关于	方向
	横向
	多显示器设置
	多显示器设置
	扩展这些显示器
	□ 设为主显示器

3. 将"屏幕 1"与"屏幕 2"拖拽至水平等高处,"屏幕 1"在左边,"屏幕 2"在右边,如图。



4. 选择"屏幕2",在"多显示器设置"选择"扩展这些显示器",如图

多显示器设置

多显示器设置

扩展这些显示器